

# Праймер для стекла VHB™



## Техническая информация

Изменения : Август 1996  
Выпуск: Ноябрь 1993

<b>Описание продукта</b>	Праймер для стекла VHB™ применяется для защиты гидрофильной поверхности стекла от проникновения следов воды и предотвращения ослабления клеевого соединения двусторонних клейких лент со стеклом.	Примеры монтажа с помощью двусторонней клейкой ленты, требующие применение праймера:  Присоединение переплетов и декоративных раскладок к оконным стеклам.  Крепление букв на стеклянную поверхность фасадов зданий.	Вклейка смотровых окошек приборов.  Сборка стеклянных перегородок ванных комнат, кухня и пр.
--------------------------	---	--	--

<b>Рекомендации по применению</b>	Поверхность стекла должна быть чистой и сухой. Любые загрязнения в том числе отпечатки пальцев могут оказать влияние на адгезию.	Для очистки поверхности рекомендуется использовать изопропиловый спирт.	Температура нанесения праймера должна быть не ниже 15°C.
-----------------------------------	--	---	--

<b>Нанесение праймера</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Смочите чистую салфетку или кисть праймером.</li><li>2. Участок стекла, на который будет наноситься лента, протрите в одном направлении салфеткой или кистью, смоченной в праймере.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Для наилучшего результата слой праймера должен быть очень тонким, что может быть достигнуто следующими способами:  Наносите праймер очень быстро так, чтобы он высохал по мере нанесения или  Протрите слой праймера сухой салфеткой сразу после нанесения</li></ol>	После нанесения праймера стекло не должно терять прозрачности. Помутнение стекла свидетельствует о избыточном количестве нанесенного праймера, которое следует удалить до высыхания чистой сухой салфеткой. Если избыток праймера не удалось убрать сразу, то следует удалить праймер полностью путем протирки изопропиловым спиртом и повторить процедуру нанесения праймера сначала.
---------------------------	--	---	--

<b>Замечание</b>	Ленту следует наносить непосредственно после высыхания праймера (примерно 5 минут).	Праймер должен быть использован в течение 12 месяцев с момента приготовления (см. дату на этикетке)	
------------------	---	---	--

ОДО «Орфей»  
246007, Республика Беларусь,  
г. Гомель, ул. Советская, 133  
+375 232 55-60-63  
55-60-66  
55-60-69



